

Montage Filets pare-oiseaux

Le montage d'un filet nécessite une planification préalable. Vous devez vous assurer en premier lieu que la maille du filet correspond au type d'oiseaux contre lesquels vous voulez vous protéger et d'autre part que vous disposez des accessoires de fixations nécessaires pour le montage sur supports béton, bois, métalliques ou bardage afin d'obtenir un rendu visuel aussi discret que possible. Vous avez à votre disposition une large gamme d'accessoires pour la mise en œuvre. La plupart sont disponibles en acier galvanisé ou inoxydable. Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires en inox, car la version galvanisée peut commencer à s'oxyder peu de temps après l'installation.

Exemple d'installation d'un filet pare-pigeons (50 mm) :

Afin d'installer un câble de tension en périphérie du filet, commencez par placer des chevilles HVA + anneau mâle dans les coins et tous les 10 mètres en ligne droite.

Attachez le câble à un anneau chevillé avec les serre-câbles ou les manchons à sertir. Passez jusqu'à 10 m de câble dans des goupilles intermédiaires et tendez à l'aide d'un tendeur accroché à un autre anneau chevillé (voir dessin ci-dessous). Mettez en place des câbles intermédiaires si nécessaire.

Attachez un coin du filet à un anneau chevillé à l'aide des colliers de serrage. Agrafez le filet au câble, maille à maille, et assurez-vous que le filet est tendu correctement. Prévoyez des chevilles HVA avec anneau tous les 10 m environ afin de répartir le poids du filet.

Pour tout conseil concernant l'installation, n'hésitez pas à nous contacter :

Bernard Sudérie

Tél. 05 63 82 51 33 - b.suderie@huck-occitania.fr

