


# BTM... BTH...

BARRE DI MESSA A TERRA IN RAME SERIE BTM E SERIE BTH


## COPPER EARTHING BARS BTM AND BTH SERIES

<b>Caratteristiche:</b>	Le barre di messa a terra vengono utilizzate per collegare ad un unico punto i cavi di terra provenienti da diverse parti dell'impianto. <b>Le barre di terra serie BTM dispongono di una sola linea di fori.</b> <b>Le barre di terra serie BTH dispongono di due linee di fori.</b>
<b>Features:</b>	<i>The earthing bars are used for connecting a single earth cable point originating from different parts of the plant.</i> <b>The BTM earthing bars have a single row of holes.</b> <b>The BTH earthing bars have two rows of holes.</b>
<b>Materiali:</b>	Rame o Rame stagnato o acciaio inossidabile.
<b>Materials:</b>	<i>Copper or Tinned copper or stainless steel.</i>

### Serie BTM



### Serie BTH



Codice / code	L mm	N. di fori / N. of holes
<b>BTM-3</b>	150	3
<b>BTM-4</b>	180	4
<b>BTM-6</b>	240	6
<b>BTM-8</b>	300	8
<b>BTM-10</b>	360	10

Codice / code	L mm	N. di fori / N. of holes
<b>BTH-3</b>	150	3x2
<b>BTH-4</b>	180	4x2
<b>BTH-6</b>	240	6x2
<b>BTH-8</b>	300	8x2
<b>BTH-10</b>	360	10x2

