

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR MONOCULAIRES

Merci d'avoir acheté l'un de nos monoculaires. Afin de tirer le meilleur parti possible de votre monoculaire, veuillez en lire attentivement la notice avant de l'utiliser.

Ces précautions de sécurité ont été élaborées pour votre protection et celle des personnes alentour, en vue d'éviter toute blessure corporelle ou tout dommage matériel.

- ◆ Les symboles suivants permettent d'établir les différents niveaux de dangers ou de dommages pouvant se produire si le produit n'est pas utilisé conformément aux consignes indiquées.



Avertissement

Ce symbole indique qu'une mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Attention

Ce symbole indique qu'une mauvaise manipulation de l'appareil peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- ◆ Les précautions de sécurité sont expliquées à l'aide du symbole permettant de classer les différentes actions.





Voir exemples ci-dessous.

Ce symbole indique que l'action est interdite.

Avertissement





- Le fait d'observer, à l'aide du monoculaire, le soleil ou une forte source de lumière peut entraîner des lésions oculaires. En outre, le fait de regarder directement le soleil peut provoquer une cécité. 


- Ne pas utiliser en présence de gaz combustibles. Il est interdit d'utiliser le dispositif en présence de gaz combustibles (tels que le propane ou l'essence) ou de petites particules de pierre pouvant s'enflammer et provoquer une explosion. 

Attention



- En cas de non utilisation, ne pas laisser le monoculaire sans son cache. Ne pas laisser le monoculaire avec l'objectif tourné vers la lumière du soleil. Si le soleil se focalise sur le monoculaire, cela pourrait provoquer un incendie. 

- Ne pas utiliser de diluant, de benzène ou d'autres agents de nettoyage organiques pour retirer la poussière ou les traces de doigts au niveau des éléments de l'objectif. Nettoyer en utilisant un chiffon doux et humidifié pour objectif ou du papier Joseph. 

- Ce monoculaire n'est pas étanche à l'eau. Ne pas mettre le monoculaire dans l'eau ou dans d'autres solutions liquides. En cas d'utilisation du monoculaire sous la pluie ou à proximité de l'eau, veiller à ne pas le mouiller. Il se révèle souvent impossible de réparer le mécanisme intérieur, de même que les éléments ou composants du monoculaire endommagés par l'eau. 



- En cas de changements brusques de température, de la condensation ou de la buée peut apparaître sur la surface de l'objectif.
En passant d'un environnement froid à une pièce chaude, il est recommandé de conserver l'objectif dans son étui souple ou sa pochette plastique jusqu'à ce que la température de l'objectif soit proche de la température ambiante.
- Éviter tout choc. Éviter des températures extrêmes (chaudes ou froides) ainsi que l'humidité.
- Ne pas démonter ou apporter de modifications à votre monoculaire. Pour toute réparation, voir les instructions.
- Ne pas laisser tomber ou faire vibrer le monoculaire, l'objectif et le prisme étant en verre.



Consignes de nettoyage

- Utiliser une poire ou une brosse pour objectif afin d'en retirer la poussière ou la saleté.
- Pour éliminer les traces de doigts des éléments de l'objectif, utiliser un chiffon doux et humidifié spécial objectif ou du papier Joseph.

Entretien

- De la moisissure ou de la rouille peuvent apparaître en raison de l'humidité. Si l'appareil doit être rangé pendant une période prolongée, le placer dans un endroit frais et sec au sein de l'étui.
- En cas de secousse du miroir à la suite d'une chute ou d'un choc, veuillez consulter les instructions.