

Schritt-für-Schritt

Körperabformung



HYPER-FOLIC - problemloses Abformen behaarter Hautoberflächen



1. *Body Double* Part A abwiegen (100 g).



2. Die gleiche Menge von *Body Double* Part B abwiegen (100 g).



3. 40 Teile *HYPER-FOLIC* dem Part B hinzufügen (40 g = 40 Teile der Gesamtmischung).



4. *HYPER-FOLIC* mit Part B mischen.



5. Für die erste Schicht eine kleine Menge (5-10 g) *Silicone-Thinner* (Verdünner) dem Part B beimischen.



6. Part A und Part B zusammenfügen.



7. Beide Komponenten schnell und gründlich mischen.



8. Beim Auftragen der ersten Schicht, das Silikon gut in Bart und Augenbrauen verstreichen. (Nasenlöcher frei lassen!)



9. Eine zweite Schicht *Body Double* + *HYPER-FOLIC* auftragen. (Nasenlöcher frei lassen!)



10. Bei der dritten Schicht, *Body Double* ohne *HYPER-FOLIC* aufstreichen. (Nasenlöcher frei lassen!)



11. Gipsbandagen ermöglichen eine schnelle und stabile Stützform. Tipp: Salzwasser beschleunigt die Trocknung. (Nasenlöcher frei lassen!)



12. Die Gipsbandagen-Stützform ist in 5-10 Min ausgehärtet. Diese nun zuerst abnehmen.



13. Die vollständig vernetzte *Body Double* Negativform langsam vom Gesicht entfernen (besondere Vorsicht bei der Trennung vom Bart).



14. Um die Nasenlöcher zu schließen, eine kleine Menge *Body Double* mit *Thi-Vex* verdicken und aufspachteln.



15. Die Negativform kann nun mit zahlreichen Materialien ausgegossen bzw. ausgestrichen werden (hier: *Shell Shock FAST*).



16. *Body Double* + *HYPER-FOLIC* gibt unterhalb von Augenbrauen und Bart liegende Hautdetails wieder.

Schritt-für-Schritt

Körperabformung



Body Double - detailgetreue Abformung eines kompletten Kopfes



1. Glatzenkappe zurechtschneiden und die Ränder mit Isopropylalkohol glätten.



2. Die Kappe sollte eng anliegen und vor allem an den Rändern gut am Gesicht haften.



3. Entsprechende Mengen (pro Schicht ca. 200 g) *Body Double FAST & STANDARD* im 1A:1B Volumenverhältnis abmessen und bereitstellen.



4. Die Gipsbandagen für die Stützform zurechtschneiden und Wasser bereitstellen. Tipp: Salzwasser beschleunigt die Aushärtung der Gipsbandagen!



5. *BD Release Cream* sollte auf nicht abgedeckte Hautflächen (Augenbrauen, Ohren!) aufgetragen werden. Danach eine erste Schicht *BD FAST* mischen und aufstreichen.



6. Eine zweite Schicht *BD FAST + Thi-Vex* (Verdicker) anmischen und aufstreichen. Tipp: Das Silikon immer von oben nach unten aufstreichen.



7. Nachdem 2 Schichten *BD FAST* aufgetragen wurden, die nassen Gipsbandagen in einer angemessenen Dicke auf das Silikon legen und trocknen lassen.



8. Erneut *BD FAST + Thi-Vex* anmischen und auf den freiliegenden Silikonstreifen (unterhalb der Gipsbandagen) aufspachteln...



9.... wobei sich die Mischung permanent mit dem bereits vernetzten Silikon verbindet. Das Silikon sollte den Rand der Gipsbandagen-Stützform überlappen.



10. *BD STANDARD + Silicone Thinner* (Verdünner) mischen und aufstreichen. Hierbei sollte noch kein Kontakt mit der *BD FAST* Formhälfte stattfinden. (Nasenlöcher & Ohren frei lassen!)



11. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht, den Rand der *BD FAST* Formhälfte mit *BD Release Cream* bestreichen. Dies dient zur Trennung der beiden Formhälften.



12. Nach ca. 10 Min. eine zweite Schicht *BD STANDARD* aufstreichen; auch auf den Rand der *BD FAST* Formhälfte. (Nasenlöcher & Ohren frei lassen!)



13. Nach ca. 10 Min. eine dritte Schicht *BD STANDARD + Thi-Vex* (Verdicker) aufstreichen. (Nasenlöcher & Gehörgang frei lassen!)



14. Abschließend eine kleine Menge *BD STANDARD + Thi-Vex* mischen und den Gehörgang schließen. (Ohren vorab mit *BD Release Cream* eincremen!)



15. Nach ca. 10 Min. kann mit dem Auftragen der Gipsbandagen begonnen werden. Die Gipsbandagen-Stützform ist in 5-10 Min ausgehärtet. (Nasenlöcher frei lassen!)



16. *Body Double* ermöglicht schnell und einfach, eine detailgenaue Vorder- u. Hinterkopfabformung, ohne das Modell größerem Stress auszusetzen.